

# FieldLogger

## Há um jeito mais fácil de ajustar os limites do gráfico (Chart) na IHM ou tenho que pressionar na tecla de incremento 200 vezes?

Sim, há!

Alguns parâmetros, como os limites do gráfico (Chart), possuem uma grande excursão, onde uma modificação drástica no valor demandaria apertar a tecla UP (incremento) ou DOWN (decremento) centenas de vezes. Para esses parâmetros, uma vez que estejam em modo de edição, pode-se utilizar a tecla LEFT para selecionar a dezena ou centena, sendo que o incremento ou decremento será feito apenas nesse dígito.

Maiores informações estão no manual, no capítulo sobre a IHM, seção "Tela Configuration".

ID de solução único: #1388

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2012-03-15 19:31