

N2000

O controlador apresenta uma mensagem de erro (Err2, Err4, ...) no display. O que isso quer dizer?

Estas mensagens indicam erros internos na conversão A/D do sinal de entrada do N1100 ou erro na ligação do sinal de entrada. Normalmente, são indicados os erros Err2, Err4 ou Err6.

Se o equipamento que apresenta este erro estava operando normalmente a algum tempo e passou a apresentar este erro, pode ter sido danificado e precisar retornar à fábrica para manutenção. Se um equipamento novo ou que tenha sido alterada a ligação do sinal de entrada começa a apresentar estes erros, é mais provável que a causa seja um erro na ligação do sensor.

Em qualquer um dos casos, revise as ligações elétricas do equipamento (principalmente do sinal de entrada), consultando o manual do equipamento. Se o problema persistir, entre em contato com nossa Assistência Técnica.

ID de solução único: #1017

Autor: :

Última atualização: 2011-04-26 13:34