

FieldLogger

É necessário um conversor USB/RS485 para o novo FieldLogger?

Um conversor USB/RS485 (ou RS232/RS485) só é necessário se deseja-se acessar o equipamento (configuração, coleta ou leitura de dados e status) através da interface RS485 (Modbus RTU escravo).

Se a interface USB ou a interface Ethernet forem usadas, o conversor não será necessário.

ID de solução único: #1277

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2010-12-28 11:01