

FieldLogger

Ao ligar o FieldLogger há a indicação de erro (led STATUS piscando 3 vezes). O que está errado?

Se, ao energizar o FieldLogger, após alguns segundos o led STATUS começar a dar uma piscada tripla, isso indica que o relógio do equipamento está incorreto. Isso ocorre por causa da baixa tensão da bateria interna do relógio que, nesse caso, deve ser substituída (instruções para a substituição se encontram no manual).

Ao ser enviada a configuração para o aparelho, o relógio do mesmo é sincronizado com o relógio do computador e as piscadas cessam.

ID de solução único: #1326

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2011-06-30 09:26