

Quando eu conecto o myPCLab à porta USB o led dá umas piscadas. Isto é normal?

Sim. Ao serem carregados os drivers do aparelho, o mesmo é reinicializado, resultando em algumas piscadas no led do mesmo.

ID de solução único: #1068

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 14:03