

## **TxBlock e TxRail**

### **Porque não conseguimos configurar o Tx block para Termopar tipo T de 0 a 80º C, se o sensor é de -60 a 360ºC ?**

A configuração de faixas de trabalho nos transmissores TxBlock e TxRail é limitada a uma faixa mínima, no intuito de evitar perda de resolução com o estreitamento da faixa. No caso do termopar tipo T a faixa mínima é de 100ºC.

ID de solução único: #1074

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 14:14