

NC400-6

O NC-400-6 não liga ao ser energizado. O que fazer?

A bateria interna de lítio pode estar fraca.

Abra o aparelho, puxando-o do painel. Retire a bateria, coloque-o novamente no painel e energize novamente. Se ele ligar, a bateria estava fraca. Substitua a bateria por outra de mesmo modelo - CR2032.

Se o problema persistir, contate a nossa assistência técnica.

ID de solução único: #1087

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 14:38