myPCLab

Como saber a versão de firmware do aparelho?

Conecte o aparelho à porta USB e entre no software Windows myPCLab. Clique no menu "Configuração" e após em "Configurar aparelho". Após abrir a janela, clique na aba "Diagnóstico". A versão é apresentada, junto com o número de série, na parte inferior da janela.

ID de solução único: #1059
Autor: :
Última atualização: 2008-05-26 13:57

(c) 2024 Eber <eber@novus.com.br> | 2024-03-29 08:36
URL: https://faq.novus.com.br/index.php?action=artikel&cat=68&id=60&artlang=pt-br