

AirGate-Modbus

Como atualizo o Firmware de um AirGate-Modbus?

Para atualizar o [AirGate-Modbus](#) o software Configurador DigiConfig deverá ser atualizado para a ultima versão, que pode ser encontrada no link:

[Configurador DigiConfig](#)

No mesmo link também pode ser encontrada a ultima versão de firmware:

[Atualização do Firmware para AirGate-Modbus](#)

Após o download do firmware os seguintes passos deverão ser seguidos:

1. Conectar o AirGate-Modbus pelo cabo USB ao PC e aguardar a instalação automática dos drivers;
2. Acessar o DigiConfig e configurar os parâmetros de comunicação:
 - Porta Serial: escolha a porta USB da lista onde esteja ligado o AirGate-Modbus;
 - Baud rate: "115200";
 - Paridade: "Nenhuma";
 - Stop Bits: "2";
 - Timeout (ms): "1000".
3. Colocar o AirGate-Modbus em modo de configuração clicando no botão de configuração;
4. Pesquisar pelo Endereço Inicial 246;
5. Acessar a aba "Firmware":
 - Localizar a guia "Firmware" em "Configuração do Dispositivo";
 - Selecionar "Habilitar Atualização de Firmware";
 - Clicar em "Abrir" e buscar o arquivo do novo firmware (".cbn");
 - Pressionar o botão "Aplicar";
 - Aguardar a finalização do processo de atualização de Firmware. O Digiconfig irá mostrar uma caixa de texto com a informação "Gravação do firmware do AirGate-Modbus realizada com sucesso." Clique em "OK";
 - O Digiconfig voltará para a tela inicial e o LED de STATUS do AirGate-Modbus começará a piscar rapidamente.

ID de solução único: #1347

Autor: : Felipe Sieben

Última atualização: 2011-11-22 19:10