

AirGate-Modbus

Não consigo entrar na configuração do AirGate-Modbus. O que fazer?

Para configurar o [AirGate-Modbus](#) o software Configurador DigiConfig deverá ser atualizado para a ultima versão, que pode ser encontrada no link:

[Configurador DigiConfig](#)

1. Conectar o AirGate-Modbus pelo cabo USB ao PC e aguardar a instalação automática dos drivers;
2. Acessar o DigiConfig e configurar os parâmetros de comunicação:
 - Porta Serial: escolha a porta USB da lista onde esteja ligado o AirGate-Modbus;
 - Baud rate: "115200";
 - Paridade: "Nenhuma";
 - Stop Bits: "2";
 - Timeout (msec): "1000".
3. Colocar o AirGate-Modbus em modo de configuração clicando no botão de configuração;
4. Pesquisar pelo Endereço Inicial 246;

ID de solução único: #1348

Autor: : Felipe Sieben

Última atualização: 2011-11-22 19:14