

AirGate-Modbus

Posso utilizar o AirGate-Modbus somente conectado na interface USB?

Sim, mas somente quando o AirGate-Modbus estiver sendo configurado, ou em modo de operação USB-Master, ou Multi-Master e não estiver sendo utilizada a interface RS485. Entretanto, se for utilizada a interface RS485 para comunicar, é necessário alimentação de 10 a 35 Vcc.

ID de solução único: #1355

Autor: : Felipe Sieben

Última atualização: 2011-11-23 11:56