

AirGate-Modbus

O que é Tempo de Interframe e como ajustá-lo?

Interframe é o tempo (us) máximo permitido entre o recebimento de dois bytes de um mesmo pacote. Nos AirGates ele é automaticamente ajustado de acordo com a Baud rate selecionada para cada interface de comunicação. Entretanto, dependendo do escravo Modbus conectado ao AirGate, pode ser necessário ajustá-lo para diminuir a taxa de erros de comunicação com esse escravo. Para isso deve-se aumentar o valor, conforme limite informado na tela Avançada do Software Digiconfig, até que o número de erros de comunicação diminua.

ID de solução único: #1357

Autor: : Felipe Sieben

Última atualização: 2011-11-23 11:58