

Relés de Estado Sólido

Como ver se a instalação do disparador do relé de estado sólido (SSR) está correta ?

Os relés de estado sólido Novus têm um sinalizador (LED) em seu circuito de entrada que acende quando o sinal de comando chega, adequadamente, aos terminais de entrada do relé. Esta é uma maneira rápida e objetiva de verificar o acionamento do relé de estado sólido. Se este LED acendeu, o relé acionou. A carga deve ligar, se estiver corretamente conectada e alimentada.

O sinal de comando do relé é um sinal de tensão elétrica com valores entre 0 Vcc para desligar e 3 a 32 Vcc para ligar. Nas saídas tipo PULSO dos controladores Novus o cliente sempre vai encontrar um sinal adequado para o acionamento de relés de estado sólido. É uma ligação simples e direta +/- com +/-.

ID de solução único: #1182

Autor: : Hamilton Gomes da Silva

Última atualização: 2009-10-29 14:53