

Como saber a versão de firmware do aparelho?

Conecte o aparelho à porta USB e entre no software Windows myPCLab. Clique no menu "Configuração" e após em "Configurar aparelho". Após abrir a janela, clique na aba "Diagnóstico". A versão é apresentada, junto com o número de série, na parte inferior da janela.

ID de solução único: #1059

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 13:57