

FieldLogger I/O

É possível alterar os set points de alarme do FieldLogger I/O sem utilizar o software Configurador?

Sim. Os registradores retentivos Modbus listados a seguir contém o valor do set point dos alarmes dos canais de entrada e podem ser acessados através de softwares supervisórios, por exemplo.

- 26 - Set point 0 do alarme do canal 1
- 27 - Set point 1 do alarme do canal 1
- 28 - Set point 0 do alarme do canal 2
- 29 - Set point 1 do alarme do canal 2
- 30 - Set point 0 do alarme do canal 3
- 31 - Set point 1 do alarme do canal 3
- 32 - Set point 0 do alarme do canal 4
- 33 - Set point 1 do alarme do canal 4
- 34 - Set point 0 do alarme do canal 5
- 35 - Set point 1 do alarme do canal 5
- 36 - Set point 0 do alarme do canal 6
- 37 - Set point 1 do alarme do canal 6
- 38 - Set point 0 do alarme do canal 7
- 39 - Set point 1 do alarme do canal 7
- 40 - Set point 0 do alarme do canal 8
- 41 - Set point 1 do alarme do canal 8

Obs.: Considera-se que a tabela de registradores inicia em 0 (zero).

Vale a pena salientar que só faz sentido configurar o set point dos canais que estão configurados como alarme.

ID de solução único: #1029

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2011-01-29 16:16