

# FieldLogger I/O

## Como posso ler o estado da entrada digital?

A entrada digital é a entrada onde podemos controlar o início e o final de um processo de aquisições de forma indireta, condicionando as aquisições a alguma variável ou estado externo ao instrumento. Contudo, o usuário não pode ler o estado desta entrada através do FieldLogger I/O.

ID de solução único: #1038

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2011-01-29 16:09