

FieldLogger I/O

O software Configurador não consegue se comunicar com o FieldLogger I/O. O que fazer?

Quando não se consegue comunicar com o FieldLogger I/O, algumas verificações devem ser feitas:

- O Led "Logging" está piscando? Se não, deve-se verificar a alimentação do aparelho, pois ele não está operando.
- Os cabos D e G estão conectados corretamente?
- O software Configurador, na tela Comunicação ou na tela Busca Automática, apresenta uma porta (COM) configurada? Se não, selecione a porta livre no seu PC e clique em Conectar. Se aparecer uma mensagem dizendo que foi impossível efetuar a conexão, verifique se há algum outro software (exemplos: supervisão, FieldChart, LogChart, ...) utilizando a respectiva porta serial. Em caso afirmativo, saia do software em questão e tente a conexão novamente.
- Conecte o FieldLogger I/O ponto-a-ponto com o PC (**sem outros aparelhos em rede**). Em Busca Automática, clique em Procurar e apóie em Iniciar a Busca. Assim que o clique for dado, o led Rx do FieldLogger I/O deve começar a piscar. O led Tx deve piscar uma vez, indicando o final da procura e uma mensagem deve aparecer no PC indicando o sucesso da operação.

Algumas informações que são importantes sobre a comunicação e configuração do FieldLogger I/O:

- Os aparelhos saem de fábrica com o **endereço de rede 1** e **baud rate 9600**.
- Caso você tenha outro aparelho com essas configurações em sua rede, a configuração do FieldLogger I/O deve ser feita individualmente, isto é, em uma **rede sem outros aparelhos**.
- Para efetuar a Busca Automática é altamente recomendável que não haja outros aparelhos na rede de comunicação.

ID de solução único: #1047

Autor: :

Última atualização: 2010-12-28 13:03