

Temp-WM e Temp-DM

Não consigo comunicar com o transmissor usando um notebook. Já liguei a bateria no TxConfig e mesmo assim não tive sucesso

Em alguns modelos de Notebook ou desktop, pode ser impossível a comunicação. Isto ocorre pois estes computadores não respeitam os níveis de tensão originais da RS232. O mesmo problema ocorre quando utilizados conversores USB para RS232. Pode ser feita uma tentativa:

Verifique que no manual há mais de uma forma de ligar o **TxConfig** ao transmissor. Ligue o **TxConfig** ao transmissor alimentado pelo loop (ver figura no manual). Tente a comunicação.

Para o **TxBlock** ou **TxRail**, se na condição anterior a comunicação não foi possível, desligue o terminal 6 do **TxConfig** do terminal 6 do **TxBlock/TxRail** e conecte ao terminal 1. Tente novamente a comunicação.

Se em nenhuma das condições acima a comunicação operar, não será possível a utilização deste computador para configuração do transmissor. Favor informar o resultado de seus testes para que possamos no futuro melhorar o desempenho com estes modelos de notebook.

A Novus está desenvolvendo a versão USB do **TxConfig**. A previsão de disponibilidade comercial é para o segundo semestre de 2008.

ID de solução único: #1076

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 14:20