

FieldLogger I/O

No FieldLogger I/O, como devo conectar um Pt100 a dois fios?

Conecte o sensor entre o segundo e o terceiro terminal do canal (terminais mais à direita, também destinados à conexão dos termopares) e ligue um fio entre o primeiro e o segundo terminais do mesmo canal.

Por exemplo, para conectar um Pt100 a dois fios no canal 5, deve-se conectar o sensor entre os terminais 26 e 27 e um fio entre os terminais 25 e 26.

ID de solução único: #1049

Autor: :

Última atualização: 2010-12-28 13:01