

LogBox RHT

Qual o tempo que o LogBox fica em Stand-by?

O LogBox sempre está em Stand-by (baixo consumo), somente "acorda" quando faz uma medição do sinal de entrada para fazer a aquisição ou quando está comunicando.

ID de solução único: #1202

Autor: : edelpet schneider

Última atualização: 2008-10-17 12:21