

## N3000

### **Estou medindo minha variável de processo (PV) com um padrão e há uma pequena diferença em relação ao valor medido pelo controlador/indicador. Como faço para deixar indicando o mesmo valor?**

Essa "correção" na indicação pode ser feito facilmente ajustando o offset do controlador/indicador, que nada mais é do que um valor que é somado ao valor medido para a indicação.

Segue uma tabela com o mnemônico deste parâmetro e o ciclo de configuração onde ele se encontra dependendo do aparelho utilizado:

| <b>Aparelho</b> | <b>Mnemônico</b> | <b>Ciclo</b>                        |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| N440            | OFS              | Nível 3 - Programação de Parâmetros |
| N480D           | OFFS             | Nível de Configuração               |
| N960            | OFFS             | Nível de Configuração               |
| N1100           | OFFS             | Ciclo de Configuração de Entrada    |
| N2000           | OFFS             | Ciclo de Configuração de Entrada    |
| N2000S          | OFFS             | Ciclo de Configuração de Entrada    |
| N3000           | OFFS             | Ciclo de Configuração de Entrada    |
| N480i           | OFFS             | Nível de Configuração               |
| N1500           | OFSET            | Ciclo de Funções                    |
| N1500-LC        | OFSET            | Ciclo de Funções                    |
| N1500-G         | OFSET            | Ciclo de Funções                    |
| N1200           | OFFS             | Ciclo de Escala                     |

Grandes diferenças no valor medido podem significar dano no aparelho e, nestes casos, recomenda-se o envio para a nossa Assistência Técnica.

ID de solução único: #1229

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2016-09-08 19:00