

Logbox-AA

Posso comunicar com meu data logger usando a interface IrDA do meu PC?

Não. O único meio do PC se comunicar com a família LogBox é usando a interface RS-485.

ID de solução único: #1230

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2009-05-19 13:20