

Logbox-AA

Não estou conseguindo fazer a comunicação do LogBox-AA utilizando uma interface USB/Infravermelho de outro fabricante. Tem como o LogBox-AA se comunicar através de outra interface que não seja IR-Link3?

A comunicação entre o software do PC e o LogBox-AA somente pode ser feita através da interface IR-Link3.

ID de solução único: #1023

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 11:42