

LogBox RHT

Como fazer para desligar o LogBox após as aquisições (fazer com que o led pare de piscar) para indicar que está desligado?

O led sempre fica piscando para mostrar o status de funcionamento do LogBox, inclusive quando terminou de fazer as aquisições.

ID de solução único: #1203

Autor: : edelpet schneider

Última atualização: 2008-10-17 12:23