

LogBox RHT

O que posso utilizar para a limpeza do sensor RHT?

A limpeza do sensor RHT, quando necessária, deve ser feita com **água**. Não se deve usar outras substâncias, como etanol, acetona ou mesmo álcool isopropílico. Substâncias usadas para limpeza e solventes em geral podem causar desde deslocamentos nos valores medidos (às vezes temporários, mas na maioria das vezes permanentes) até danos ao sensor. Pulveres de ar também não são recomendados. Lembre que sensores de umidade utilizam princípios químicos que os tornam mais sensíveis do que os sensores de temperatura, por exemplo.

No caso de aplicações em ambientes com muita poeira, recomendamos a utilização das nossas pastilhas de PTFE ou de bronzes sinterizados, mais imunes a este tipo de ambientes.

ID de solução único: #1237

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2009-08-17 09:29