

FieldLogger I/O

Quais são os requisitos de hardware e software necessários para rodar o software Configurador do FieldLogger I/O?

Os requisitos mínimos de sistema para executar o software Configurador são:

- Windows 95©, Windows 98© ou superior;
- Microcomputador 486 IBM-PC© compatível com 16 MB de RAM;
- 2 MB de espaço livre em disco;
- Monitor SVGA com resolução mínima de 640x480;
- Porta Serial para o conversor RS485;
- Mouse.

ID de solução único: #1048

Autor: :

Última atualização: 2010-12-28 13:02