

FieldLogger

Posso acionar as saídas digitais e os relés via comandos Modbus?

Para que os relés e as saídas digitais sejam comandados via comandos Modbus (e não pelos alarmes internos do aparelho), eles devem ser configurados para tal pelo software Configurator, na tela de Canais Digitais.

Uma vez corretamente configurado, eles podem ser acionados/desacionados através do comando Modbus 05H (Preset Single Coil).

As saídas digitais possuem os endereços 0 a 7, enquanto que os relés possuem os endereços 8 a 9. Atribuído o valor 0000h no comando, o relé é desacionado. Para acionarmos o relé, devemos enviar o valor FF00h.

ID de solução único: #1280

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2010-12-28 13:12