

FieldLogger

Quero ler o primeiro registrador do meu escravo Modbus através de um canal remoto. Devo usar o registrador "40001"?

Não! Conforme o documento "FieldLogger - Modbus", deve-se utilizar os endereços físicos Modbus. Dessa forma, o registrador retentivo "40001" deve ser referenciado como registrador "0" (primeiro registrador) e assim por diante.

ID de solução único: #1391

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2012-03-15 19:45