

Como configurar os parâmetros da porta serial para operar o aparelho?

Este equipamento utiliza drivers para se apresentar como uma porta serial, mas na verdade opera através da USB. Dessa forma, a baud-rate, paridade, ou quaisquer outros parâmetros escolhidos não afetarão o desempenho da comunicação com o aparelho.

ID de solução único: #1061

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 13:58