

# DigiGate

## Qual versão do DigiConfig deve ser usada para configurar o DigiGate?

Para a correta configuração do DigiGate, deve ser usada a versão 1.31 (ou superior) do DigiConfig.

Sempre recomendamos a utilização da última versão dos softwares.

ID de solução único: #1183

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2008-08-07 16:37