

DigiGate

Quantos escravos Modbus eu posso conectar ao DigiGate?

O DigiGate tem capacidade de ler e escrever até 121 registradores (121 de leitura e outros 121 de escrita - não necessariamente os mesmos). Esses registradores podem estar distribuídos livremente entre um ou vários escravos, ou seja, em um limite poderiam ser lidos 121 registradores de um único aparelho e , no outro limite, poderiam ser lidos 1 registrador de 121 aparelhos diferentes (nesse caso, é claro, haveria o problema de provavelmente excedermos o limite de escravos em uma rede RS485, o qual poderia-se contornar, por exemplo, com repetidores RS485).

ID de solução único: #1251

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2010-01-25 10:17