

# NT240

## **Com relação ao pulso do reset, qual é o tempo mínimo para o NT240 entender que realmente é um pulso de reset e não um ruído qualquer?**

Para garantir que o pulso de RESET seja compreendido pelo aparelho, é necessário que este dure pelo menos 10 ms. Contudo, isso não quer dizer que um pulso mais curto (inclusive um ruído) não seja reconhecido como pulso de RESET.

O mesmo ocorre para o pulso de HOLD.

ID de solução único: #1085

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 14:37