

N1500-LC

Estou medindo minha variável de processo (PV) com um padrão e há uma pequena diferença em relação ao valor medido pelo controlador/indicador. Como faço para deixar indicando o mesmo valor?

Essa "correção" na indicação pode ser feito facilmente ajustando o offset do controlador/indicador, que nada mais é do que um valor que é somado ao valor medido para a indicação.

Segue uma tabela com o mnemônico deste parâmetro e o ciclo de configuração onde ele se encontra dependendo do aparelho utilizado:

Aparelho	Mnemônico	Ciclo
N440	OFS	Nível 3 - Programação de Parâmetros
N480D	OFFS	Nível de Configuração
N960	OFFS	Nível de Configuração
N1100	OFFS	Ciclo de Configuração de Entrada
N2000	OFFS	Ciclo de Configuração de Entrada
N2000S	OFFS	Ciclo de Configuração de Entrada
N3000	OFFS	Ciclo de Configuração de Entrada
N480i	OFFS	Nível de Configuração
N1500	OFSET	Ciclo de Funções
N1500-LC	OFSET	Ciclo de Funções
N1500-G	OFSET	Ciclo de Funções
N1200	OFFS	Ciclo de Escala

Grandes diferenças no valor medido podem significar dano no aparelho e, nestes casos, recomenda-se o envio para a nossa Assistência Técnica.

ID de solução único: #1229

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2016-09-08 19:00