

Superview

Como registrar o SuperView com o Novus HardKey?

Para registrar o SuperView com o Novus HardKey basta conectá-lo a uma porta USB de seu computador e executar o SuperView.

O Novus HardKey é plug&play e não necessita de instalação de drivers.

Caso o SuperView não reconheça o HardKey e não consiga ser registrado, instale o software do Novus HardKey que acompanha ao SuperView e siga as instruções da documentação ou entre em contato com o suporte técnico da Novus.

ID de solução único: #1255

Autor: : epifanio diniz benitez

Última atualização: 2003-09-29 21:52