

# Superview

**Para ler os registradores dos equipamentos da Novus posso usar o FieldChart ou o SuperView. E para escrever nos registradores qual software devo utilizar?**

Dentro softwares, apenas o **SuperView** oferece o recurso de escrita para registradores Modbus.

Basta referenciar o registrador de leitura a uma caixa de texto, na tela de aplicação. Para habilitar sua escrita deve-se selecionar "SM", no campo "EDITARUEL" das propriedades deste objeto.

Quando clicar a aplicação efetuar um clique no objeto, para possibilitar a escrita.

Também pode-se efetuar escrita por botões de acionamento. Selecione "reescrever em um conjunto de Tags" no campo função e após selecione um valor fixo ou de uma outra Tag para ser escrita, no momento do acionamento.

Ainda é possível a escrita através de fórmulas, onde o resultado de operações pode ser atualizado no registrador.

Observe que existem registradores que permitem ou não a escrita. Favor consultar a documentação referente a cada produto, específica da parte de comunicação Modbus.

ID de solução único: #1297

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2011-03-21 17:48