N120

No controlador N120 ou N120S, podemos ter a entrada de 4-20 mA?

Sim!

No N120, já há um modelo preparado para aceitar sinais 4-20 mA.

Para o N120S, se houver necessidade de uma quantidade razoável de peças, podemos também providenciar o tipo de entrada 4-20 mA (como efeito colateral, ele perderá a entrada Pt100).

ID de solução único: #1248
Autor: : sandro rafael dos santos
Última atualização: 2009-10-27 15:31

(c) 2024 Eber <eber@novus.com.br> | 2024-04-26 15:42
URL: https://faq.novus.com.br/index.php?action=artikel&cat=74&id=163&artlang=pt-br